

JM341 固件升级步骤说明

JM341 固件升级过程比较简单 ,升级过程需要通过串口将设备连接到电脑 , 通过专用的电脑软件来升级。如果电脑上没有自带串口, 可以通过 USB 转 RS232、RS485、TTL 等转换线来连接设备。对于 JM341 来说 , RS232、RS485、TTL 接口均可用于升级,升级步骤如下:

1. 装好电脑的串口驱动,确保对应的 COM 口可以正常使用;
2. 连接好记录仪和电脑的通信线, 记录仪断开电源;
3. 打开升级软件, 选择对应产品进入升级界面, 拖入要升级的固件到固件加载框;
4. 选择对应的 COM 口,点击"连接设备"按钮, 等待弹出"请重启设备"的对话框后, 先**不要不要不要**点击确定!
5. 接通记录仪的供电电源, 等待两秒;
6. 点击确定按钮, 等待设备连接成功, 若提示连接失败, 请检查 COM 口是否选错或通信线连接后从第二步重试;
7. 如果提示设备连接成功, 点击"开始升级"按钮即可开始升级;
8. 等到提示"固件更新完成",说明固件升级已经完成, 如果升级失败, 请调低最高波特率至 9600, 然后断开记录仪电源,从第 4 步重新操作;